



- 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF bzw. Rigips Die Dicke RF
- 2.1 Rigips Schnellbauschrauben TN
- 2.2 Rigips Holzschraube
- 3.1 Drempelholz
- 3.2 Montagelattung: Rigips Hutdeckenprofil bzw. RigiProfil Deckenprofil CD 60/27  
Alternative: Rigips Direktabhänger, justierbarer Direktabhänger bzw. Rigips Direktabhänger Klick-fix
- 4.1 Brandschutz: Mineralwolle gemäß Tabelle
- 5.1 z. B. Fugenfüller VARIO, SUPER oder RIFINO TOP
- 5.2 Rigips EasyFlex
- 6.1 Bauschnittholz nach DIN 4074 Teil 1,  $b \geq 40\text{mm}$  bzw. nach Statik
- 7.1 Holzwerkstoffplatten bzw. Brettschalung
- 8.1 z. B. ISOVER Vario Xtra Safe

