



- 1.1 Rigidur Estrichelement 20 bzw. Rigidur Estrichelement 25
- 2.1 Rigidur Estrichkleber
- 2.2 Rigidur Schnellbauschraube bzw. Stahldrahtklammer
- 3.1 Randdämmstreifen
- 4.1 Holzbalkendecke: Bei Verwendung einer zusätzlichen Schüttung, ist eine Trennlage als Rieselschutz zu verwenden.  
Massivdecke: PE-Folie, d = 0,2 mm