



- 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF bzw. Rigips Die Dicke RF
- 1.4 Glasroc F (Ridurit) d = 20 mm
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 Abhängerbefestigung z.B. Rigips Deckennagel
- 2.4 Rigips Flachkopfschraube
- 2.5 Stahldrahtklammer
- 3.2 Montagelattung: RigiProfil Deckenprofil CD 60/27 oder Rigips Hutdeckenprofil
- 3.4 Abhänger: Rigips Direktabhänger, justierbare Direktabhänger bzw. Rigips Drehtabhänger Klick-fix