



- 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF bzw. Rigips Die Dicke RF
- 1.2 Plattenstreifen d = Beplankungsdicke
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 Abhängerbefestigung z.B. Rigips Deckennagel
- 3.2 Montagelattung: RigiProfil Deckenprofil CD 60/27 oder Rigips Hutdeckenprofil
- 5.1 z.B. Fugenfüller VARIO, SUPER oder RIFINO TOP
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien